Honeywell

Natural Light Floor Lamp

User Manual

Read and save these instructions before use



HWL-02E Pro

Email: support@honeywellsmartlighting.com
Telephone Number:
UK & EU: +86 400 8787 805
US & Canada: +1 800 5608 962

CONTENTS

Thank You ---------- 1
Product Introduction ---------- 1
Safety Warning ---------- 2
Cleaning and Maintenance ---------- 3
Technical Specifications ---------- 3
Package Contents ---------- 4
Parts Description ---------- 5
Installation Steps ---------- 6
Use and Operation ---------- 7
Troubleshooting ---------- 8
Warranty Card ---------- 8

THANK YOU

Thank you for purchasing our Honeywell Natural Light Floor Lamp. Before using the product, please read this user manual carefully to understand its functions and safety precautions.

PRODUCT INTRODUCTION

Honeywell Natural Light Floor Lamp

The Honeywell HWL-02E Pro Natural Light Floor Lamp adopts 528 Bridgelux Vesta® Thrive™'s full spectrum LED lamp beads which deliver the closest natural light. With a CRI≥97, they have no blue light, glare, and flicker. Made of aluminum alloy and iron, the lamp is strong and durable. With a 10400LM large light-emitting panel as well as upper and lower dual light sources, it can illuminate your entire space through the diffuse reflection of the ceiling to simulate sunlight. Creating a soft and comfortable eye environment, the lamp is ideal for reading, studying, drawing, and other activities.

- **Healthy and Safety Light Source:** Through strobe and blue light hazard tests, the lamp has been verified to meet or exceed standards to effectively protect users' eyes.

- **Professional Eye Protection CCT:** Under 4000K soft color temperature, users can quickly adjust the brightness through the knob.

- **Upper and Lower Dual Light Source:** Through diffuse reflection to simulate sunlight, the lamp provides high-brightness uniform light, which can reduce the difference from its ambient brightness.

- **Tall Lamp Pole Ergonomic Design:** Large rectangular luminous panel is placed overhead, filling the room with light like the sun. The diffuser of the lamp head is equipped with a prism structure, making the light soft and uniform.

- **Solid Metal Design:** The main body is made of aluminum alloy and iron material and a U-shaped body structure design makes it solid and durable.

SAFETY WARNING

When you use the floor lamp, basic safety precautions should always be followed:

- Ensure that the power voltage is consistent with the rated voltage and frequency of the lamp. If the power voltage doesn't match, it may cause parts damage, resulting in the malfunction of the lamp.
- Ensure that the product is correctly installed with fasteners and is placed on a flat, sturdy surface for use to avoid inclining, falling, product damage, personal injuries and property loss.
- Do not place the lamp beside high-temperature objects or in humid environments, such as stoves, gas and exhaust pipes, bathrooms, outdoors, etc., to prevent damage.
- Please store the power cord of the lamp properly and do not place heavy objects on the power cord to avoid trampling or damaging.
- Ensure that the connected power has grounding protection. Improper power connection may cause electric shock and lead to fatal risk.
- Do not put your fingers in the connection gap of the lamp post when installing, otherwise, injuries such as pinching can occur.
- Consult an electrical professional when inspecting and repairing the lamp, non-professional operation is prone to danger.
- If the parts of the lamp are exposed, there is a possibility of electric shock, resulting in a fatal risk. Before connecting the power, please ensure that the lamp has been completely installed.
- Climbing and swinging are prohibited to avoid injuries caused by accidental lamp falling.
- Installation and maintenance are prohibited when the power is on.

WARNING: To prevent the occurrence of accidents that threaten personal safety such as lamp damage, falling, electrical shock, fire, and so on, please strictly follow the instructions for installation and use, do not modify the lamp's structure, and exchange parts or accessories.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Please clean and check the lamp regularly. Before care and maintenance, turn off the lamp and cut off the power to prevent electric shock.
- When cleaning the lamp, use a soft, lint-free cloth with a little diluted neutral cleaner to wipe the lamp's body. Do not use alcohol or any other kinds of chemical solvents, such as kerosene, stain removal oil, etc., as they may damage the lamp's housing.
- It is strictly forbidden to use water or any other liquids to directly wash any parts of the lamp.

WARNING: Before the cleaning and maintenance of the lamp, the power must be cut off to prevent electric shock.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Various Parameters	Details	Specifications
Basic	Model Number	HWL-02E Pro
	Material	Aluminum Alloy and Iron
	Input Voltage	110V-277V~ 50/60Hz
	Rated Power	100W
Light Source	LED Bead	Full Spectrum 2835
	LED Beads Quantity	528 pcs
	Total Lumens	10400LM
	Upper Lumens	7500LM
	Lower Lumens	2900LM
	CCT	4000K
	CRI(Ra)	97
	Lifespan	>30000h
Others	Net Weight	15KG/33lb
	Voltage Standard	US&CA: 120V/60Hz EU: 220V~230V/50Hz UK: 240V/50Hz

PACKAGE CONTENTS



Lamp Head*1

Upper Lamp Post*1

Lower Lamp Post*1



Lamp Base*1

Soft Light Diffusion Transmittance Plate*2 Pcs(Optional)

Power Cord*1

Screw A*4

Screw B*4

Screw C*3

Hexagonal Wrench*1



Gloves*1



User Manual*1

PARTS DESCRIPTION



Top



Front

Side

(The product appearance diagram is for reference only. For specifics, please refer to the actual product.)

INSTALLATION STEPS

Preparations before Installation

- Open the package, spread the pearl cotton on the ground, take out all the accessories and place them well. Put the remaining pearl cotton on the ground to prevent damage to the ground caused by falling and friction during the assembly process.
- Confirm whether the contents of the package are complete.

Steps



1. Connect the upper and lower lamp posts;



2. Fix the connection with screw C;



3. Fix the lower lamp post that is near the power socket to the lamp base with screw A;



4. Remove the top cover of the lamp head with a hexagonal wrench;



5. Connect the lamp post terminal to the lamp shade terminal;



6. Secure the lamp shade to the lamp post with screw B;

INSTALLATION STEPS (CONTINUED)





7. Cover the lid and secure it with the original fixing screws;

8. Put the floor lamp upright, plug in the power cord and rotate the lamp knob for use.



Additional Components: Soft light diffusion transmittance plate
Use Effect: Some light intensity can be reduced to make the light softer and more uniform.

1. Temporary use: The soft light diffusion transmittance plate can be directly placed on the top light transmittance plate respectively.
2. Fixed use: Remove the double-sided adhesive on the soft light diffusion light transmittance plate and fix it to the top light transmittance plate.

Please choose the usage method according to your personal preference.

USE AND OPERATION



TROUBLESHOOTING

If the floor lamp doesn't work, please check the following situations:

1. Check if the power is on.
2. If the power is on, please rotate the knob to turn on the lamp.
3. If the lamp still doesn't work, please contact our customer service support team for help.

Email: support@honeywellsmartlighting.com

WARRANTY CARD

Return and Exchange Notes

Huo Ming Technology Guangdong Co., Ltd. warranties this product to be free from defects in materials and workmanship for a period of 2 years and valid only in the United States, Canada, United Kingdom, Germany, France, Spain, and Italy.

This warranty only covers products that are properly installed, properly maintained and appropriately operated in accordance with the instructions provided. This limited warranty does not cover any failures or operating difficulties due to normal wear and tear, accident, abuse, misuse, alteration, misapplication, improper installation or improper maintenance.

Kind reminder: If you need to contact us for help about any product issues, please make sure to attach your product order information and photos (if necessary) to get a quick solution.

IMPORTANT: If you experience product-related problems, please first contact our customer support center. We can help solve your problems before deciding to return the product. Do not attempt to disassemble the product or change any of the original parts or accessories. Doing so may void your warranty and cause damage to the product or personal injury.

The Warranty Does Not Cover:

1. Damage resulting from abusive, unreasonable use or supplemental damage.
2. Defects that are the result of normal wear and tear will not be considered manufacturing defects under this warranty.
3. Damage resulting from any unauthorised attempts to repair or from any use not in accordance with the instruction manual.
4. Damage resulting from not following the instructions mentioned in Safety and Maintenance Guide.

WARRANTY CARD (CONTINUED)

Return or Replace Information
Please fill in the order, product, and user information down below, and put it back in the package.

Product Name:.....
Model Number:.....
Date of Purchase:.....
Purchased from:.....
Customer Name:.....
Phone Number:.....
Email:.....

If you have any questions, please feel free to contact us.
Huo Ming Technology Guangdong Co., Ltd.
Room 3501, Haijunda Plaza, Guizhou Avenue, Foshan, China
Customer Service ✉ : support@honeywellsmartlighting.com
Customer Service ✆ :
UK: +86 400 8787 805 Mon - Fri: 9:00am - 5:00pm (GMT)
EU: +86 400 8787 805 Mon - Fri: 9:00am - 5:00pm (GMT+2)
US & Canada: +1 800 5608 962 Mon - Fri: 9:00am - 5:00pm (EST)

INHALTSVERZEICHNIS

Vielen Dank ---------- 1
Produkteinführung ---------- 1
Sicherheitshinweis ---------- 2
Reinigung und Instandhaltung ---------- 3
Technische Spezifikationen ---------- 3
Packungsinhalt ---------- 4
Teile Beschreibung ---------- 5
Schritte zur Installation ---------- 6
Nutzung und Betrieb ---------- 7
Fehlerbehebung ---------- 8
Garantie Karte ---------- 8

VIELEN DANK

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Honeywell Stehlampe mit Natürlichem Licht entschieden haben. Bevor Sie das Produkt benutzen, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um die Funktionen und Sicherheitsvorkehrungen zu verstehen.

PRODUKTEINFÜHRUNG

Honeywell Stehlampe mit Natürlichem Licht

Die Honeywell HWL-02E Pro Stehlampe mit Natürlichem Licht verwendet 528 Bridgelux Vesta® Thrive™ Vollspektrum-LED-Lampenkugeln, die das natürlichste Licht liefern. Mit einem CRI≥97 sind sie frei von blauem Licht, Blendung und Flimmern. Die aus einer Aluminiumlegierung und Eisen gefertigte Lampe ist robust und langlebig. Mit einem 10400LM großen Leuchtpaneel sowie einer oberen und unteren dualen Lichtquelle kann sie Ihren gesamten Raum durch die diffuse Reflexion der Decke beleuchten, um Sonnenlicht zu simulieren. Die Lampe schafft eine weiche und komfortable Augenumgebung und ist ideal zum Lesen, Studieren, Zeichnen und für andere Aktivitäten.

- **Lichtquelle für Gesundheit und Sicherheit:** In Stroboskop- und Blaulichttests wurde nachgewiesen, dass die Lampe die Normen zum effektiven Schutz der Augen der Benutzer erfüllt oder übertrifft.
- **Professioneller Augenschutz CCT:** Unter 4000K weiche Farbtemperatur, können die Benutzer schnell die Helligkeit durch den Drehknopf einstellen.
- **Obere und untere Dual-Lichtquelle:** Durch die diffuse Reflexion, die das Sonnenlicht simuliert, liefert die Lampe gleichmäßiges Licht mit hoher Helligkeit, das den Unterschied zur Umgebungshelligkeit verringern kann.
- **Hoher Lampenmast Ergonomisches Design:** Eine große rechteckige Leuchtplatte ist über dem Kopf angebracht und erfüllt den Raum mit Licht wie die Sonne. Der Diffusor des Leuchtenkopfes ist mit einer Prismenstruktur ausgestattet, die das Licht weich und gleichmäßig macht.
- **Solides Metalldesign:** Das Hauptgehäuse besteht aus einer Aluminiumlegierung und Eisen und ist durch die U-förmige Struktur des Gehäuses stabil und langlebig.

SICHERHEITSHINWEIS

Wenn Sie die Stehlampe benutzen, sollten Sie immer die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen beachten:

- Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit der Nennspannung und -frequenz der Lampe übereinstimmt. Lampe übereinstimmen. Wenn die Netzspannung nicht übereinstimmt, können Teile beschädigt werden, was zu einer Fehlfunktion der Lampe führen.

- Vergewissern Sie sich, dass das Produkt korrekt mit den Befestigungselementen installiert ist und auf einer flachen, stabilen Oberfläche steht. um ein Umkippen, Herabfallen, Produktschäden, Verletzungen und Sachschäden zu vermeiden. Verlust zu vermeiden.

- Stellen Sie die Lampe nicht in der Nähe von Gegenständen mit hoher Temperatur oder in feuchten Umgebungen auf, wie z. B. Öfen, Gas- und Abgasrohren, Badezimmern, im Freien usw., um Schäden zu vermeiden.

- Bitte bewahren Sie das Netzkabel der Lampe ordnungsgemäß auf und stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel, damit es nicht zertreten oder beschädigt wird.

- Vergewissern Sie sich, dass die angeschlossene Stromversorgung über einen Erdungsschutz verfügt. Ein unsachgemäßer Stromanschluss kann zu einem elektrischen Schlag führen und lebensgefährlich sein.

- Stecken Sie bei der Montage nicht Ihre Finger in den Anschluss-Spalt des Lampenmastes, da es sonst zu Verletzungen wie Einklemmungen kommen kann.

- Wenden Sie sich an eine Elektrofachkraft, wenn Sie die Lampe überprüfen und reparieren wollen, denn bei nicht fachgerechter Bedienung besteht die Gefahr einer Beschädigung.

- Wenn Teile der Lampe freiliegen, besteht die Gefahr eines Stromschlags, der tödlich enden kann. Vergewissern Sie sich vor dem Anschluss an das Stromnetz, dass die Lampe vollständig installiert ist.

- Klettern und Schwingen sind verboten, um Verletzungen durch versehentliches Herunterfallen der Lampe zu vermeiden.

- Installation und Wartung sind bei eingeschalteter Stromversorgung verboten.

WARNUNG: Um Unfälle zu vermeiden, die die persönliche Sicherheit gefährden, wie z. B. Beschädigung der Lampe, Herunterfallen, elektrischer Schlag, Feuer usw., halten Sie sich bitte genau an die Installations- und Gebrauchsanweisungen, verändern Sie die Struktur der Lampe nicht und tauschen Sie keine Teile oder Zubehörteile aus.

REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

- Bitte reinigen und überprüfen Sie die Lampe regelmäßig. Schalten Sie vor der Pflege und Wartung die Lampe und schalten Sie den Strom ab, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden.

- Verwenden Sie zum Reinigen der Lampe ein weiches, fusselfreies Tuch mit etwas verdünntem Neutralreiniger, um um das Gehäuse der Lampe abzuwischen. Verwenden Sie keinen Alkohol oder andere chemische Lösungsmittel, wie Kerosin, Fleckenentfernungsöl usw., da sie das Gehäuse der Lampe beschädigen können.

- Es ist strengstens verboten, Wasser oder andere Flüssigkeiten zu verwenden, um Teile der Lampe direkt zu waschen.

WARNUNG: Vor der Reinigung und Wartung der Lampe muss die muss der Strom abgeschaltet werden, um einen Stromschlag zu vermeiden.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spezifikationen	Details	Specifications
Grundliegende	Model Nummer	HWL-02E Pro
	Material	Aluminiumlegierung, Eisen
	Eingangsspannung	200V-240V~ 50/60Hz
	Nennleistung	100W
Lichtquelle	LED Lampenperlen	Vollspektrum 2835
	LED Lampenperlen Quantität	528 pcs
	Lumen Insgesamt	10400LM
	Obere Lumen	7500LM
	Niedrigere Lumen	2900LM
	CCT	4000K
	CRI(Ra)	97
	Lebensspanne	>30000h
Andere	Netto Gewicht	15KG/33lb
	Stromspannung	US&CA: 120V/60Hz EU: 220V~230V/50Hz UK: 240V/50Hz

PACKUNGSINHALT



Lampenkopf*1

Oberer Laternenpfahl*1

Unterer Laternenpfahl*1



Lampensockel*1

Durchlässigkeit für weiche Lichtstreuung
Teller*2 Stück(Optional)

Netzkabel*1

Schraube A*4

Schraube B*4

Schraube C*3

Sechskantschlüssel*1



Handschuhe*1



Benutzerhandbuch*1

TEILE BESCHREIBUNG



Spitze



Vorderseite **Seite**

(Das Produktdarstellungsdiagramm dient nur als Referenz. Genaueres entnehmen Sie bitte dem tatsächlichen Produkt.)

SCHRITTE ZUR INSTALLATION

Vorbereitungen vor der Installation

- Öffnen Sie die Verpackung, breiten Sie die Perlenwatte auf dem Boden aus, nehmen Sie das gesamte Zubehör heraus und platzieren Sie sie gut. Legen Sie die restliche Perlenwatte auf den Boden, um Schäden am Boden Beschädigung des Bodens durch Herunterfallen und Reibung während des Aufbaus zu verhindern.

- Überprüfen Sie, ob der Inhalt des Pakets vollständig ist.

Schritte



1. Verbinden Sie den oberen und unteren Lampen Pfosten;



2. Befestigen Sie die Verbindung mit der Schraube C;



3. Befestigen Sie den unteren Lampenpfosten, der sich in der Nähe der am Lampensockel mit der Schraube A;



4. Entfernen Sie die obere Abdeckung des Lampenkopfes mit einem Sechskantschlüssel;



5. Verbinden Sie die Klemme des Lampenmastes mit der Anschluss des Lampenschirms;



6. Befestigen Sie den Lampenschirm am Lampenmast mit der Schraube B;

SCHRITTE ZUR INSTALLATION (FORTSETZUNG)





7. Decken Sie den Deckel ab und befestigen Sie ihn mit den Original-Befestigungsschrauben;

8. Stellen Sie die Stehlampe aufrecht hin, stecken Sie das Netzkabel ein und drehen Sie den Drehknopf der Lampe.



Zusätzliche Komponenten: Platte für weiche Lichtstreuung und Durchlässigkeit

Effekt verwenden: Einige Lichtintensitäten können reduziert werden, um das Licht weicher und gleichmäßiger zu machen.

1. Vorübergehende Verwendung: Die weiche, lichtstreuende Transmissionsplatte kann jeweils direkt auf die obere Lichttransmissionsplatte gelegt werden.
2. Feste Verwendung: Entfernen Sie den doppelseitigen Kleber von der weichen Lichtdurchlässigkeits Lichtdurchlässigkeitsplatte und befestigen Sie sie an der oberen Lichtdurchlässigkeitsplatte.

Bitte wählen Sie die Nutzungsmethode nach Ihren persönlichen Vorlieben.

NUTZUNG UND BETRIEB



Einschalten: Drehen im Uhrzeigersinn
Helligkeit erhöhen: Drehen im Uhrzeigersinn

Drehknopf

Ausschalten: Drehen gegen den Uhrzeigersinn
Helligkeit vermindern: gegen den Uhrzeigersinn drehen

FEHLERBEHEBUNG

Wenn die Stehlampe nicht funktioniert, überprüfen Sie bitte die folgenden Situationen:

1. Prüfen Sie, ob der Strom eingeschaltet ist.
2. Wenn der Strom eingeschaltet ist, drehen Sie bitte den Knopf, um die Lampe einzuschalten.
3. Wenn die Lampe immer noch nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstteam, um Hilfe zu erhalten.

Email: support@honeywellsmartlighting.com

GARANTIE KARTE

Hinweise zu Rückgabe und Umtausch

Huo Ming Technology Guangdong Co., Ltd. garantiert, dass dieses Produkt für einen Zeitraum von 2 Jahren frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist und nur in den Vereinigten Staaten, Kanada, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien gültig ist.

Diese Garantie gilt nur für Produkte, die gemäß den bereitgestellten Anweisungen ordnungsgemäß installiert, ordnungsgemäß gewartet und ordnungsgemäß betrieben werden. Diese eingeschränkte Garantie deckt keine Ausfälle oder Betriebsschwierigkeiten aufgrund von normaler Abnutzung, Unfall, Missbrauch, Missbrauch, Änderung, falscher Anwendung, unsachgemäßer Installation oder unsachgemäßer Wartung.

Freundliche Erinnerung: Wenn Sie uns bei Produktproblemen kontaktieren möchten, fügen Sie bitte Ihre Produktbestellinformationen und Fotos (falls erforderlich) bei, um eine schnelle Lösung zu erhalten.

WICHTIG: Wenn Sie produktbezogene Probleme haben, wenden Sie sich bitte zuerst an unser Kundendienstzentrum. Wir können Ihnen helfen, Ihr Probleme zu lösen, bevor Sie sich entscheiden, das Produkt zurückzugeben. Versuchen Sie nicht, das Produkt zu zerlegen oder Originalteile oder -zubehör zu verändern. Andernfalls kann Ihre Garantie erlöschen und das Produkt beschädigt oder Personen verletzt werden.

Die Garantie deckt nicht ab:

1. Schäden, die durch missbräuchliche, unangemessene Verwendung oder zusätzliche Schäden entstehen.
2. Mängel, die auf normalen Verschleiß zurückzuführen sind, gelten im Rahmen dieser Garantie nicht als Herstellungsfehler.
3. Schäden, die durch unbefugte Reparaturversuche oder durch eine nicht der Bedienungsanleitung entsprechende Verwendung entstanden sind.
4. Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anweisungen im Sicherheits- und Wartungshandbuch entstehen.

GARANTIE KARTE (FORTSETZUNG)

Informationen zurücksenden oder ersetzen
Bitte füllen Sie die unten stehenden Bestell-, Produkt- und Benutzerinformationen aus und legen Sie sie zurück in die Paket.

Produktname:.....
Modellnummer:.....
Kaufdatum:.....
Gekauft bei:.....
Kundenname:.....
Telefonnummer:.....
Email:.....

Wenn Sie Fragen haben, können Sie uns gerne kontaktieren.
Huo Ming Technology Guangdong Co., Ltd.
Room 3501, Haijunda Plaza, Guizhou Avenue, Foshan, China
Kundendienst ✉: support@honeywellsmartlighting.com
Kundendienst ✆ :
UK: +86 400 8787 805 Mo - Fr: 9:00am - 5:00pm (GMT)
EU: +86 400 8787 805 Mo - Fr: 9:00am - 5:00pm (GMT+2)
US & Canada: +1 800 5608 962 Mo - Fr: 9:00am - 5:00pm (EST)

SOMMAIRE

Remerciements ---------- 1
Introduction au produit ---------- 1
Avertissement de sécurité ---------- 2
Nettoyage et entretien ---------- 3
Spécifications techniques ---------- 3
Contenu du produit ---------- 4
Description des pièces ---------- 5
Étapes d'installation ---------- 6
Utilisation et fonctionnement ---------- 7
Dépannage ---------- 8
Carte de garantie ---------- 8

REMERCIEMENTS

Nous vous remercions d'avoir acheté notre Lampadaire Honeywell à Lumière Naturelle. Avant d'utiliser le produit, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation afin de comprendre ses fonctions et les précautions à prendre.

INTRODUCTION AU PRODUIT

Lampadaire Honeywell à Lumière Naturelle

Le Lampadaire Honeywell à Lumière Naturelle HWL-02E Pro adopte 528 perles de lampe LED Bridgelux Vesta® Thrive™ à spectre complet, qui diffusent la lumière naturelle la plus proche. Avec un CRI≥97, elles ne présentent ni lumière bleue, ni éblouissement, ni scintillement. Fabriquée en alliage d'aluminium et en fer, la lampe est solide et durable. Avec un grand panneau émetteur de lumière de 10400LM ainsi que des sources de lumière doubles supérieures et inférieures, elle peut éclairer tout votre espace grâce à la réflexion diffuse du plafond pour simuler la lumière du soleil. Créant un environnement doux et confortable pour les yeux, la lampe est idéale pour la lecture, l'étude, le dessin et d'autres activités.

- **Source lumineuse saine et sûre:** Les tests de dangerosité de la lumière stroboscopique et de la lumière bleue ont permis de vérifier que la lampe respecte ou dépasse les normes afin de protéger efficacement les yeux des utilisateurs.
- **Protection oculaire professionnelle CCT:** Sous une température de couleur douce de 4000K, les utilisateurs peuvent rapidement ajuster la luminosité à l'aide du bouton.
- **Double source de lumière supérieure et inférieure:** Grâce à une réflexion diffuse simulant la lumière du soleil, la lampe fournit une lumière uniforme de haute luminosité, ce qui permet de réduire la différence par rapport à la luminosité ambiante.
- **Conception ergonomique du grand lampadaire:** Un grand panneau lumineux rectangulaire est placé au-dessus de la tête, remplissant la pièce de lumière comme le soleil. Le diffuseur de la tête de lampe est équipé d'une structure prismatique qui rend la lumière douce et uniforme.
- **Design en métal solide:** Le corps principal est fait d'un alliage d'aluminium et de fer et la structure en forme de U du corps le rend solide et durable.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ

Lorsque vous utilisez le lampadaire, vous devez toujours respecter les mesures de sécurité de base :

- Veillez à ce que la tension d'alimentation corresponde à la tension et à la fréquence nominales de la lampe. Si la tension d'alimentation ne correspond pas, elle peut endommager les pièces et entraîner un dysfonctionnement de la lampe.

- Assurez-vous que le produit est correctement installé avec les fixations et qu'il est placé sur une surface plane et solide pour l'utilisation afin d'éviter l'inclinaison, la chute, les dommages au produit, les blessures corporelles et les pertes matérielles.

- Ne placez pas la lampe à côté d'objets à haute température ou dans des environnements humides, tels que les cuisinières, les tuyaux de gaz et d'échappement, les salles de bains, l'extérieur, etc.

- Veuillez ranger correctement le cordon d'alimentation de la lampe et ne pas placer d'objets lourds sur le cordon d'alimentation pour éviter de le piétiner ou de l'endommager.

- Veillez à ce que l'alimentation connectée soit dotée d'une protection de mise à la terre. Une mauvaise connexion électrique peut provoquer un choc électrique et entraîner un risque mortel.

- Lors de l'installation, ne mettez pas vos doigts dans l'espace de connexion du lampadaire, sinon vous risquez de vous blesser, par exemple en vous pinçant.

- Consulter un professionnel de l'électricité lors de l'inspection et de la réparation de la lampe, car une opération non professionnelle peut être dangereuse.

- Si les parties de la lampe sont exposées, il y a un risque de choc électrique, ce qui peut entraîner la mort. Avant de brancher l'alimentation, assurez-vous que la lampe a été complètement installée.

- Il est interdit de grimper et de se balancer pour éviter les blessures causées par la chute accidentelle d'une lampe.

- L'installation et l'entretien sont interdits lorsque l'appareil est sous tension.

AVERTISSEMENT: Afin d'éviter les accidents qui menacent la sécurité des personnes, tels que l'endommagement de la lampe, les chutes, les chocs électriques, les incendies, etc., veuillez suivre scrupuleusement les instructions d'installation et d'utilisation, ne pas modifier la structure de la lampe et ne pas échanger de pièces ou d'accessoires.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Veuillez nettoyer et vérifier la lampe régulièrement. Avant de procéder à l'entretien et à la maintenance, éteignez la lampe et coupez le courant afin d'éviter tout risque d'électrocution.

- Lors du nettoyage de la lampe, utilisez un chiffon doux et non pelucheux avec un peu de nettoyant neutre dilué pour essuyer le corps de la lampe. N'utilisez pas d'alcool ou d'autres types de solvants chimiques, tels que le kérosène, l'huile détachante, etc., car ils pourraient endommager le boîtier de la lampe.

- Il est strictement interdit d'utiliser de l'eau ou tout autre liquide pour laver directement les parties de la lampe.

AVERTISSEMENT: Avant de procéder au nettoyage et à l'entretien de la lampe, il convient de couper l'alimentation électrique afin d'éviter tout risque d'électrocution.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Divers paramètres	Détails	Caractéristiques
De base	Numéro de modèle	HWL-02E Pro
	Matériel	Alliage d'aluminium, Fer
	Tension d'entrée	200V-240V~ 50/60Hz
	Puissance nominale	100W
Source de lumière	Perles de LED	Spectre complet 2835
	Quantité de billes LED	528 pcs
	Lumens totaux	10400LM
	Lumens supérieurs	7500LM
	Lumens inférieurs	2900LM
	CCT	4000K
	CRI(Ra)	97
	Durée de vie	>30000h
Les autres	Poids net	15KG/33lb
	Tension standard	US&CA: 120V/60Hz EU: 220V~230V/50Hz UK: 240V/50Hz

CONTENU DU PRODUIT



Tête de lampe*1

Lampadaire supérieur*1

Lampadaire inférieur*1



Socle de lampe*1

Transmittance de diffusion de lumière douce
Plaque*2 pièces(facultatif)

Cordon d'alimentation*1

Vis A*4

Vis B*4

Vis C*3

Clé hexagonale*1



Gants*1



Manuel d'utilisation*1

DESCRIPTION DES PIÈCES



Haut



Front

Côté

(Le schéma d'apparence du produit n'est fourni qu'à titre de référence. Pour les détails, veuillez vous référer au produit réel.)

ÉTAPES DE L'INSTALLATION

Préparatifs avant L'installation

- Ouvrez l'emballage, étalez le coton perlé sur le sol, sortez tous les accessoires et placez-les bien. Poser le reste du coton perlé sur le sol afin d'éviter d'endommager le sol en raison des chutes et des frottements pendant le processus de montage.

- Confirmer que le contenu du paquet est complet.

Etapes



1. Connecter les lampadaires supérieur et inférieur;



2. Fixer la connexion à l'aide de la vis C;



3. Fixez le lampadaire inférieur, proche de la prise de courant, à la base de la lampe à l'aide de la vis A;



4. Retirez le couvercle supérieur de la tête de lampe à l'aide d'une clé hexagonale;



5. Connecter la borne du lampadaire à la borne de l'abat-jour;



6. Fixez l'abat-jour au lampadaire à l'aide de la vis B;

ÉTAPES DE L'INSTALLATION (SUITE)





7. Couvrez le couvercle et fixez-le avec les vis de fixation d'origine;

8. Placez le lampadaire à la verticale, branchez le cordon d'alimentation et tournez le bouton de la lampe pour l'utiliser.



Composants supplémentaires: Plaque de transmission de la diffusion de la lumière douce

Effet d'utilisation: Il est possible de réduire l'intensité de certaines lumières pour les rendre plus douces et plus uniformes.

1. Utilisation temporaire: La plaque de transmission de la diffusion de la lumière douce peut être placée directement sur la plaque de transmission de la lumière supérieure.
2. Utilisation fixe: Retirer l'adhésif double face sur la plaque de transmission de la lumière douce et la fixer sur la plaque de transmission de la lumière supérieure.

Veuillez choisir la méthode d'utilisation en fonction de vos préférences personnelles.

UTILISATION ET FONCTIONNEMENT



Allumer: tourner dans le sens des aiguilles d'une montre
Augmenter la luminosité: tourner dans le sens des aiguilles d'une montre

Bouton

Éteindre: tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
Diminuer la luminosité: tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre

DÉPANNAGE

Si le lampadaire ne fonctionne pas, veuillez vérifier les situations suivantes:

1. Vérifier que l'appareil est sous tension.
2. Si l'appareil est sous tension, tournez le bouton pour allumer la lampe.
3. Si la lampe ne fonctionne toujours pas, veuillez contacter notre service clientèle pour obtenir de l'aide.

Email: support@honeywellsmartlighting.com

CARTE DE GARANTIE

Notes de retour et d'échange

Huo Ming Technology Guangdong Co., Ltd. garantit que ce produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de 2 ans et valable uniquement aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Espagne et en Italie.

Cette garantie ne couvre que les produits correctement installés, correctement entretenus et correctement utilisés conformément aux instructions fournies. Cette garantie limitée ne couvre pas les pannes ou les difficultés de fonctionnement dues à l'usure normale, aux accidents, aux abus, à une mauvaise utilisation, à une modification, à une mauvaise application, à une mauvaise installation ou à un mauvais entretien.

Rappel aimable: Si vous avez besoin de nous contacter pour obtenir de l'aide sur des problèmes de produit, assurez-vous de joindre les informations de votre commande de produits et des photos (si nécessaire) pour obtenir une solution rapide.

IMPORTANT: Si vous rencontrez des problèmes liés au produit, veuillez d'abord contacter notre centre de support client. Nous pouvons vous aider à résoudre votre problèmes avant de décider de retourner le produit. N'essayez pas de démonter le produit ou de modifier les pièces ou accessoires d'origine. Cela pourrait annuler votre garantie et causer des dommages au produit ou des blessures.

La garantie ne couvre pas:

1. Les dommages résultant d'une utilisation abusive ou déraisonnable ou les dommages supplémen taires.
2. Les défauts qui résultent d'une usure normale ne seront pas considérés comme des défauts de fabrication dans le cadre de cette garantie.
3. Les dommages résultant de toute tentative de réparation non autorisée ou de toute utilisation non conforme au manuel d'instructions.
4. Dommages résultant du non-respect des instructions mentionnées dans le Guide de sécurité et d'entretien.

CARTE DE GARANTIE (SUITE)

Informations de retour ou de remplacement
Veuillez remplir les informations relatives à la commande, au produit et à l'utilisateur ci-dessous, et les remettre dans le colis.

Nom du produit:.....
Numéro de modèle:.....
Date d'achat:.....
Acheté de:.....
Nom du client:.....
Numéro de téléphone:.....
Email:.....

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.
Huo Ming Technology Guangdong Co., Ltd.
Room 3501, Haijunda Plaza, Guizhou Avenue, Foshan, China
Service à la clientèle ✉ : support@honeywellsmartlighting.com
Service à la clientèle ✆ :
UK: +86 400 8787 805 Lu - Ve: 9:00am - 5:00pm (GMT)
EU: +86 400 8787 805 Lu - Ve: 9:00am - 5:00pm (GMT+2)
US & Canada: +1 800 5608 962 Lu - Ve: 9:00am - 5:00pm (EST)

CONTENIDO

Gracias ---------- 1
Presentación del producto ---------- 1
Advertencia de seguridad ---------- 2
Limpieza y Mantenimiento ---------- 3
Especificaciones técnicas ---------- 3
Contenido del paquete ---------- 4
Descripción ---------- 5
Pasos de instalación ---------- 6
Uso y funcionamiento ---------- 7
Solución de problemas ---------- 8
Tarjeta de garantía ---------- 8

GRACIAS

Gracias por comprar nuestra Lámpara de pie de Luz Natural Honeywell. Antes de usar el producto, lea atentamente este manual de usuario para comprender sus funciones y precauciones de seguridad.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Lámpara de pie de Luz Natural Honeywell

La Lámpara de pie de Luz Natural Honeywell HWL-02E Pro adopta las perlas de lámpara LED de espectro completo de 528 Bridgelux Vesta® Thrive™ que brindan la luz natural más cercana. Con un CRI≥97, no tienen luz azul, deslumbramiento ni parpadeo. Hecha de aleación de aluminio y hierro, la lámpara es resistente y duradera. Con un gran panel emisor de luz de 10400LM, así como fuentes de luz duales superiores e inferiores, puede iluminar todo su espacio a través del reflejo difuso del techo para simular la luz del sol. Al crear un entorno visual suave y cómodo, la lámpara es ideal para leer, estudiar, dibujar y otras actividades.

- **Fuente de luz de salud y seguridad:** A través de pruebas de peligro de luz estroboscópica y luz azul, se ha verificado que la lámpara cumple o supera los estándares para proteger eficazmente los ojos de los usuarios.

- **CCT de protección ocular profesional:** Bajo una temperatura de color suave de 4000K, los usuarios pueden ajustar rápidamente el brillo a través de la perilla.

- **Fuente de luz doble superior e inferior:** A través de la reflexión difusa para simular la luz solar, la lámpara proporciona una luz uniforme de alto brillo, que puede reducir la diferencia con el brillo ambiental.

- **Diseño ergonómico de poste de lámpara alto:** El panel luminoso rectangular grande se coloca en la parte superior, llenando la habitación con luz como el sol. El difusor del cabezal de la lámpara está equipado con una estructura de prisma, lo que hace que la luz sea suave y uniforme.

- **Diseño de metal sólido:** El cuerpo principal está hecho de aleación de aluminio y material de hierro y el diseño de la estructura del cuerpo en forma de U lo hace sólido y duradero.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

Cuando utilice la lámpara de pie, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad:

- Asegúrese de que el voltaje de alimentación sea consistente con el voltaje nominal y la frecuencia de la lámpara. Si el voltaje de alimentación no coincide, puede causar daños en las piezas y provocar un mal funcionamiento de la lámpara.

- Asegúrese de que el producto esté correctamente instalado con sujetadores y colocado sobre una superficie plana y resistente para evitar que se incline, se caiga, se dañe el producto, se produzcan lesiones personales y se pierda la propiedad.

- No coloque la lámpara junto a objetos de alta temperatura o en ambientes húmedos, como estufas, tuberías de gas y de escape, baños, al aire libre, etc., para evitar daños.

- Guarde el cable de alimentación de la lámpara correctamente y no coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación para evitar pisotear o dañar.

- Asegúrese de que la alimentación conectada tenga protección de puesta a tierra. Una conexión de alimentación incorrecta puede provocar una descarga eléctrica y provocar un riesgo de muerte.

- No coloque los dedos en el espacio de conexión del poste de la lámpara al instalarlo, de lo contrario, se pueden producir lesiones como pellizcos.

- Consulte a un electricista profesional cuando inspeccione y repare la lámpara, la operación no profesional es propensa al peligro.

- Si las partes de la lámpara están expuestas, existe la posibilidad de descarga eléctrica, lo que resulta en un riesgo fatal. Antes de conectar la alimentación, asegúrese de que la lámpara se haya instalado completamente.

- Está prohibido trepar y balancearse para evitar lesiones causadas por la caída accidental de la lámpara.

- La instalación y el mantenimiento están prohibidos cuando la alimentación está encendida.

ADVERTENCIA: Para evitar accidentes que amenacen la seguridad personal, como daños en la lámpara, caídas, descargas eléctricas, incendios, etc., siga estrictamente las instrucciones de instalación y uso, no modifique la estructura de la lámpara y cambie piezas o accesorios.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Limpie y revise la lámpara con regularidad. Antes del cuidado y mantenimiento, apague la lámpara y corte la alimentación para evitar descargas eléctricas.

- Cuando limpie la lámpara, use un paño suave que no suelte pelusa con un poco de limpiador neutro diluido para limpiar el cuerpo de la lámpara. No utilice alcohol ni ningún otro tipo de disolvente químico, como queroseno, aceite quitamanchas, etc., ya que pueden dañar la carcasa de la lámpara.

- Está terminantemente prohibido usar agua o cualquier otro líquido para lavar directamente cualquier parte de la lámpara.

ADVERTENCIA: Antes de la limpieza y el mantenimiento de la lámpara, se debe cortar la alimentación para evitar descargas eléctricas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Varios parámetros	Detalles	Especificaciones
Básico	Número de modelo	HWL-02E Pro
	Material	Aleación de aluminio, Hierro
	Tensión de entrada	200V-240V~ 50/60Hz
	Potencia nominal	100W
Fuente de luz	Perla LED	Espectro completo 2835 LED
	Cantidad de perlas LED	528 pcs
	Lúmenes totales	10400LM
	Lúmenes superiores	7500LM
	Lúmenes inferiores	2900LM
	CCT	4000K
	CRI(Ra)	97
	Vida útil	>30000h
Otros	Peso neto	15KG/33lb
	Norma de tensión	US&CA: 120V/60Hz EU: 220V~230V/50Hz UK: 240V/50Hz

CONTENIDO DEL PAQUETE



Cabeza de la lámpara*1

Farola superior*1

Farola inferior*1



Base de la lámpara*1

Transmitancia de difusión de luz suave
Lámina*2 piezas(opcional)

Cable de alimentación*1

Tornillo A*4

Tornillo B*4

Tornillo C*3

Llave hexagonal*1



Guantes*1



Manual de usuario*1

DESCRIPCIÓN



Arriba



Frente **Lado**

(El diagrama de apariencia del producto es solo para referencia. Para obtener información específica, consulte el producto real.)

PASOS DE INSTALACIÓN

Preparativos antes de la instalación

- Abre el paquete, extiende el algodón perlado por el suelo, saca todos los accesorios y colócalos bien. Coloque el algodón perlado restante en el suelo para evitar daños en el suelo causados por caídas y fricción durante el proceso de montaje.
- Confirme si el contenido del paquete está completo.

Pasos



1. Conecte los postes de luz superior e inferior;



2. Fije la conexión con el tornillo C;



3. Fije el poste inferior de la lámpara que está cerca de la toma de corriente a la base de la lámpara con el tornillo A;



4. Retire la tapa superior del cabezal de la lámpara con una llave hexagonal;



5. Conecte el terminal del poste de la lámpara al terminal de la pantalla de la lámpara;



6. Fije la pantalla de la lámpara al poste de la lámpara con el tornillo B;

PASOS DE INSTALACIÓN (CONTINUACIÓN)



7. Cubra la tapa y asegúrela con los tornillos de fijación originales;



8. Coloque la lámpara de pie en posición vertical, conecte el cable de alimentación y gire la perilla de la lámpara para usarla.



Componentes Adicionales: Placa de transmitancia de difusión de luz suave

Efecto de uso: Se puede reducir parte de la intensidad de la luz para que la luz sea más suave y uniforme.

1. Uso temporal: la placa de transmisión de luz suave se puede colocar directamente en la placa de transmisión de luz superior, respectivamente.
2. Uso fijo: retire el adhesivo de doble cara de la placa de transmisión de luz de difusión de luz suave y fíjela a la placa de transmisión de luz superior.

Elija el método de uso según sus preferencias personales.

USO Y FUNCIONAMIENTO



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si la lámpara de pie no funciona, compruebe las siguientes situaciones:

1. Compruebe si la alimentación está encendida.
2. Si la alimentación está encendida, gire la perilla para encender la lámpara.
3. Si la lámpara sigue sin funcionar, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener ayuda.

Email: support@honeywellsmartlighting.com

TARJETA DE GARANTÍA

Notas de devolución y cambio

Huo Ming Technology Guangdong Co., Ltd. garantiza que este producto está libre de defectos en materiales y mano de obra por un período de 2 años y es válido solo en los Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Francia, España e Italia.

Esta garantía solo cubre los productos que se instalaron correctamente, se mantuvieron correctamente y se operaron correctamente de acuerdo con las instrucciones proporcionadas. Esta garantía limitada no cubre fallas o dificultades de operación debido al uso y desgaste normal, accidente, abuso, uso indebido, alteración, aplicación incorrecta, instalación incorrecta o mantenimiento inadecuado.

Recordatorio amable: Si necesita comunicarse con nosotros para obtener ayuda sobre cualquier problema con el producto, asegúrese de adjuntar la información y las fotos de su pedido del producto (si es necesario) para obtener una solución rápida.

IMPORTANTE: Si experimenta problemas relacionados con el producto, primero comuníquese con nuestro centro de atención al cliente. Podemos ayudar a resolver su problema antes de decidir devolver el producto. No intente desmontar el producto ni cambiar ninguna de las piezas o accesorios originales. Si lo hace, puede anular la garantía y causar daños al producto o lesiones personales.

La garantía no cubre:

1. Daños resultantes de un uso abusivo, irrazonable o daños adicionales.
2. Los defectos que sean el resultado del uso y desgaste normal no se considerarán defectos de fabricación bajo esta garantía.
3. Daños resultantes de cualquier intento de reparación no autorizado o de cualquier uso que no esté de acuerdo con el manual de instrucciones.
4. Daños resultantes de no seguir las instrucciones mencionadas en la Guía de seguridad y mantenimien to.

TARJETA DE GARANTÍA (CONTINUACIÓN)

Información de devolución o reemplazo
Complete la información del pedido, el producto y el usuario a continuación, y vuelva a colocarlo en el paquete.

Nombre del producto:.....
Número de modelo:.....
Fecha de compra:.....
Comprado de:.....
Nombre del cliente:.....
Número de teléfono:.....
Email:.....

Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Huo Ming Technology Guangdong Co., Ltd.
Room 3501, Haijunda Plaza, Guizhou Avenue, Foshan, China
Servicio al Cliente ✉: support@honeywellsmartlighting.com
Servicio al Cliente ✆ :
UK: +86 400 8787 805 Lun - Vie: 9:00am - 5:00pm (GMT)
EU: +86 400 8787 805 Lun - Vie: 9:00am - 5:00pm (GMT+2)
US & Canada: +1 800 5608 962 Lun - Vie: 9:00am - 5:00pm (EST)

CONTENUTI

Ringraziamenti ---------- 1
Introduzione al Prodotto ---------- 1
Avviso di Sicurezza ---------- 2
Pulizia e Manutenzione ---------- 3
Specifiche Tecniche ---------- 3
Contenuto della Confezione ---------- 4
Descrizione delle Parti ---------- 5
Fasi di installazione ---------- 6
Uso e Funzionamento ---------- 7
Risoluzione dei Problemi ---------- 8
Garanzia ---------- 8

RINGRAZIAMENTI

Grazie per aver acquistato la nostra Lampada da Terra a Luce Naturale Honeywell. Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente questo manuale utente per comprenderne le funzioni e le precauzioni di sicurezza.

INTRODUZIONE AL PRODOTTO

Lampada da Terra a Luce Naturale Honeywell

La Lampada da Terra a Luce Naturale Honeywell HWL-02E Pro adotta 528 perline LED a spettro completo Bridgelux Vesta® Thrive™ che forniscono la luce naturale più vicina. Con un CRI≥97, non hanno luce blu, abbagliamento e sfarfallio. Realizzata in lega di alluminio e ferro, la lampada è resistente e durevole. Con un grande pannello a emissione di luce da 10400LM e due sorgenti luminose superiori e inferiori, può illuminare l'intero spazio attraverso il riflesso diffuso del soffitto per simulare la luce solare. Creando un ambiente per gli occhi morbido e confortevole, la lampada è ideale per leggere, studiare, disegnare e altre attività.

- **Salute e sicurezza Fonte luminosa:** Attraverso i test di rischio di luce blu e stroboscopica, la lampada è stata verificata per soddisfare o superare gli standard per proteggere efficacemente gli occhi degli utenti.
- **CCT professionale per la protezione degli occhi:** Con una temperatura di colore morbida di 4000K, gli utenti possono regolare rapidamente la luminosità tramite la manopola.
- **Sorgente luminosa doppia superiore e inferiore:** Attraverso la riflessione diffusa per simulare la luce solare, la lampada fornisce una luce uniforme ad alta luminosità, che può ridurre la differenza rispetto alla luminosità ambientale.
- **Palo della lampada alto Design ergonomico:** Un grande pannello luminoso rettangolare è posto in alto, riempiendo la stanza di luce come il sole. Il diffusore della testa della lampada è dotato di una struttura a prisma, che rende la luce morbida e uniforme.
- **Design in metallo solido:** Il corpo principale è realizzato in lega di alluminio e materiale di ferro e il design della struttura del corpo a forma di U lo rende solido e resistente.

AVVISO DI SICUREZZA

Quando si utilizza la lampada da terra, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base:

- Assicurarsi che la tensione di alimentazione sia coerente con la tensione e la frequenza nominali della lampada. Se la tensione di alimentazione non corrisponde, potrebbe causare danni alle parti, con conseguente malfunzionamento della lampada.

- Assicurarsi che il prodotto sia installato correttamente con i dispositivi di fissaggio e sia posizionato su una superficie piana e robusta per evitare inclinazioni, cadute, danni al prodotto, lesioni personali e perdita di proprietà.

- Non posizionare la lampada accanto a oggetti ad alta temperatura o in ambienti umidi, come stufe, tubi del gas e di scarico, bagni, all'aperto, ecc., per evitare danni.

- Conservare correttamente il cavo di alimentazione della lampada e non posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione per evitare di calpestarlo o danneggiarlo.

- Assicurarsi che l'alimentazione collegata sia dotata di protezione di messa a terra. Un collegamento di alimentazione improprio può causare scosse elettriche e portare a un rischio mortale.

- Non mettere le dita nello spazio di connessione del palo della lampada durante l'installazione, altrimenti potrebbero verificarsi lesioni come pizzicamento.

- Consultare un professionista elettrico durante l'ispezione e la riparazione della lampada, il funzionamento non professionale è soggetto a pericolo.

- Se le parti della lampada sono esposte, esiste la possibilità di scosse elettriche, con conseguente rischio di morte. Prima di collegare l'alimentazione, assicurarsi che la lampada sia stata completamente installata.

- È vietato arrampicarsi e oscillare per evitare lesioni causate dalla caduta accidentale della lampada.

- L'installazione e la manutenzione sono vietate quando l'alimentazione è accesa.

ATTENZIONE: Per prevenire il verificarsi di incidenti che minacciano la sicurezza personale come danni alla lampada, cadute, scosse elettriche, incendi e così via, seguire rigorosamente le istruzioni per l'installazione e l'uso, non modificare la struttura della lampada e sostituire parti o accessori.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Si prega di pulire e controllare regolarmente la lampada. Prima della cura e della manutenzione, spegnere la lampada e interrompere l'alimentazione per evitare scosse elettriche.

- Quando si pulisce la lampada, utilizzare un panno morbido e privo di lanugine con un po' di detergente neutro diluito per pulire il corpo della lampada. Non utilizzare alcol o qualsiasi altro tipo di solvente chimico, come cherosene, olio smacchiatore, ecc., in quanto potrebbero danneggiare l'alloggiamento della lampada.

- È severamente vietato utilizzare acqua o altri liquidi per lavare direttamente qualsiasi parte della lampada.

ATTENZIONE: Prima della pulizia e della manutenzione della lampada, l'alimentazione deve essere interrotta per evitare scosse elettriche.

SPECIFICHE TECNICHE

Vari parametri	Particolari	Specifiche
Di base	Numero di modello	HWL-02E Pro
	Materiale	Lega di Alluminio, Ferro
	Tensione d'ingresso	200V-240V~ 50/60Hz
	Potenza Nominale	100W
Fonte di luce	Tipologia LED	spettro completo 2835
	Quantità LED	528 pcs
	Lumen totali	10400LM
	Lumen superiori	7500LM
	Lumen inferiori	2900LM
	CCT	4000K
	CRI(Ra)	97
	Durata della vita	>30000h
Altri	Peso netto	15KG/33lb
	Tensione standard	US&CA: 120V/60Hz EU: 220V~230V/50Hz UK: 240V/50Hz

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



Testa della lampada*1

Lampione superiore*1

Lampione Inferiore*1



Base della lampada*1

Trasmissione di diffusione
della luce morbida
Piatto*2 pezzi(opzionale)

Cavo di alimentazione*1

Vite A*4

Vite B*4

Vite C*3

Chiave esagonale*1



Guanti*1



Manuale dellutente*1

DESCRIZIONE DELLE PARTI



In alto



Anteriore **Lato**

(Il diagramma dell'aspetto del prodotto è solo di riferimento. Per le specifiche, fare riferimento al prodotto reale.)

FASI DI INSTALLAZIONE

Preparations before Installation

- Apri la confezione, stendi il cotone perlato per terra, estrai tutti gli accessori e posizionali bene. Metti il cotone perlato rimanente sul terreno per evitare danni al terreno causati da cadute e attriti durante il processo di assemblaggio.

- Verificare se il contenuto del pacco è completo.

Pasos



1. Collegare i lampioni superiore e inferiore;



2. Fissare il collegamento con la vite C;



3. Fissare il palo inferiore vicino alla presa di corrente alla base della lampada con la vite A;



4. Rimuovere il coperchio superiore della testa della lampada con una chiave esagonale;



5. Collegare il terminale del lampione al terminale del paralume;



6. Fissare il paralume al palo con la vite B;

FASI DI INSTALLAZIONE (CONTINUA)





7. Coprire il coperchio e fissarlo con le viti di fissaggio originali;

8. Metti la lampada da terra in posizione verticale, collega il cavo di alimentazione e ruota la manopola della lampada per l'uso.



Componenti Aggiuntivi: Piastra di trasmissione della diffusione della luce soffusa
Effetto D'uso: Una certa intensità della luce può essere ridotta per rendere la luce più morbida e uniforme.

1. Uso temporaneo: la piastra di trasmissione della diffusione della luce morbida può essere posizionata direttamente sulla piastra di trasmissione della luce superiore rispettivamente.
2. Uso fisso: rimuovere l'adesivo biadesivo sulla piastra di trasmissione della luce a diffusione di luce soffusa e fissarlo alla piastra di trasmissione della luce superiore.

Scegli il metodo di utilizzo in base alle tue preferenze personali.

USO E FUNZIONAMENTO



Accensione: ruotare in senso orario
Aumentare la luminosità: ruotare in senso orario

Pomello

Spegnimento: ruotare in senso antiorario
Diminuire la luminosità: ruotare in senso antiorario

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se la lampada da terra non funziona, verificare le seguenti situazioni:

1. Controlla se l'alimentazione è accesa.
2. Se l'alimentazione è accesa, ruotare la manopola per accendere la lampada.
3. Se la lampada continua a non funzionare, contatta il nostro team di assistenza clienti per assistenza.

Email: support@honeywellsmartlighting.com

GARANZIA

Note di restituzione e cambio

Huo Ming Technology Guangdong Co., Ltd. garantisce che questo prodotto è esente da difetti nei materiali e nella lavorazione per un periodo di 2 anni ed è valido solo negli Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Germania, Francia, Spagna e Italia.

Questa garanzia copre solo i prodotti correttamente installati, mantenuti correttamente e utilizzati in modo appropriato in conformità con le istruzioni fornite. Questa garanzia limitata non copre eventuali guasti o difficoltà di funzionamento dovute a normale usura, incidente, abuso, uso improprio, alterazione, applicazione errata, installazione impropria o manutenzione impropria.

Promemoria gentile: Se hai bisogno di contattarci per ricevere assistenza su eventuali problemi con il prodotto, assicurati di allegare le informazioni sull'ordine del prodotto e le foto (se necessario) per ottenere una soluzione rapida.

IMPORTANTE: Se riscontri problemi relativi al prodotto, contatta prima il nostro centro di assistenza clienti. Possiamo aiutarti a risolvere il tuo problemi prima di decidere di restituire il prodotto. Non tentare di smontare il prodotto o modificare parti o accessori originali. Ciò potrebbe invalidare la garanzia e causare danni al prodotto o lesioni personali.

La garanzia non copre:

1. Danni derivanti da uso abusivo, irragionevole o danni aggiuntivi.
2. I difetti che sono il risultato della normale usura non saranno considerati difetti di fabbricazione ai sensi della presente garanzia.
3. Danni derivanti da eventuali tentativi di riparazione non autorizzati o da qualsiasi utilizzo non conforme al manuale di istruzioni.
4. Danni derivanti dal mancato rispetto delle istruzioni menzionate nella Guida alla sicurezza e alla manutenzione.

GARANZIA (CONTINUA)

Informazioni sulla restituzione o la sostituzione
Si prega di compilare l'ordine, il prodotto e le informazioni sull'utente in basso e riporlo nel pacco.

Nome del prodotto:.....
Numero di modello:.....
Data di acquisto:.....
Acquistato da:.....
Nome del cliente:.....
Numero di telefono:.....
Email:.....

Se avete domande, non esitate a contattarci.
Huo Ming Technology Guangdong Co., Ltd.
Room 3501, Haijunda Plaza, Guizhou Avenue, Foshan, China
Assistenza clienti ✉ : support@honeywellsmartlighting.com
Assistenza clienti ✆ :
UK: +86 400 8787 805 Lun - Ven: 9:00am - 5:00pm (GMT)
EU: +86 400 8787 805 Lun - Ven: 9:00am - 5:00pm (GMT+2)
US & Canada: +1 800 5608 962 Lun - Ven: 9:00am - 5:00pm (EST)

Huo Ming Technology Guangdong Co., Ltd.
Room 3501, Haijunda Plaza, Guizhou Avenue, Foshan, China
support@honeywellsmartlighting.com
UK & EU: +86 400 8787 805
US & Canada: +1 800 5608 962

The Honeywell Trademark is used under license from Honeywell International Inc.

Honeywell International Inc. makes no representations or warranties with respect to this product. This product is manufactured by Huo Ming Technology Guangdong Co., Ltd.

MADE IN CHINA

Honeywell